

Danke, dass Sie sich für dieses Bluetooth Headset mit von uns entschieden haben. Aufgrund von Noise Cancelling und Bluetooth 4.2 gewährleistet dieses Headset hochwertige und stabile Tonqualität. Genießen Sie die Kommunikation mit freien Händen. Lesen Sie vor der ersten Nutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Aufladen mit Micro USB

- 1.5-2.5h (voll aufgeladen); 5.0V, 250mAh;
- Beste Leistung mit voll geladener Batterie.

Noise Cancelling

- ein doppeltes Mikrofon und Noise Cancelling sorgen für eine umfassende Geräuschreduzierung ihrer Umgebung. Halten Sie das Mikrofon möglichst nah an den Soundausgang (Ihren Mund), wenn möglich bei maximal drei cm Entfernung.

Stummschalttaste für das Mikrofon

- Drücken Sie die Stummschalttaste einmalig, um das Mikrofon stummzuschalten.

LED Licht

- Beim Laden (Rotes Licht leuchtet; Wenn voll geladen, leuchtet das blaue Licht);
- Schwacher Akku (Rotes LED Licht blinkt zwei Mal und es ein Stimmhinweis).

Verbinde ich mein Headset mit dem Smartphone?

1. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, halten Sie MFB für ca. 5s, bis das LED-Licht in Rot und Blau im Wechsel aufleuchtet und Ihnen damit die Bereitschaft zur Kopplung signalisiert. Eine Stimme signalisiert Ihnen „Pairing“. Das Headset kann nun von Ihrem Smartphone gefunden werden.
2. Schalten Sie Bluetooth am Smartphone ein und klicken Sie auf „Suche nach Bluetooth-Geräten“, bis das Smartphone das Headset unter „A6“ findet.
3. Verbinden Sie nun das Headset mit „A6“ und nachdem Sie erfolgreich verbunden wurden, blinkt das Headset in Blau. **Info: Das Headset verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.**
4. Glückwunsch, Ihr Headset ist nun mit dem Smartphone verbunden. **Passwort für Zurücksetzung auf Standardeinstellungen: 0000**

Wie verbinde ich mein Headset mit zwei Geräten?

1. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, halten Sie MFB für etwa 5s gedrückt, bis das Headset in Rot und Blau blinkt und Kopplungsbereitschaft signalisiert und „Pairing“ vermeldet.
2. Schalten Sie Bluetooth am Smartphone 1 ein und klicken Sie auf „Suche nach Bluetooth-Geräten“, bis das Smartphone das Headset unter „A6“ findet und verbinden Sie. Es folgt ein Stimmhinweise „connected“.
3. Schalten Sie Bluetooth auf Gerät 1 aus, halten Sie MFB auf dem Headset gedrückt, bis das rote Licht angeht und Sie das Headset ausschalten.
4. Aktivieren Sie das Headset erneut und starten Sie den Suchmodus.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Gerät 2 ein, klicken Sie „Suche nach Bluetooth-Geräten“. Sie finden das Headset unter „A6“ and verbinden sich damit.

6. Schalten Sie Bluetooth auf Gerät 1 ein und Sie finden das Headset unter „A6“ und verbinden sich.

Hinweise: Bitte nutzen Sie Bluetooth in der Nähe Ihres Smartphones. Die Distanz zwischen Ihrem Smartphone und dem Headset sollte nicht mehr als 10m betragen und nicht durch Hindernisse gestört werden. Bei einer größeren Distanz als 10m können Störungen auftreten.

Wiederaufnahme der Verbindung

1. Das Headset versucht automatisch die Verbindung wiederherzustellen
2. Falls das Headset nicht erneut die Verbindung wiederherstellt, klicken Sie MFB einmal oder verwenden Sie Drahtlosverbindungsoptionen Ihres Smartphones

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Wenn das Gerät lädt, halten Sie die MFB-Taste für 3s, bis das rote und das blaue Licht abwechselnd blinken. Das Gerät geht nun die Ausgangseinstellungen zurück.

Häufigste Probleme und Lösungen

I. Telefon findet Bluetooth Headset nicht

Gründe:

1. Bluetooth Headset ist nicht eingeschaltet.
2. Bluetooth Software des Headsets ist beschädigt.
3. Bluetooth Software des Telefons ist beschädigt.

Lösungen:

1. Nachdem Sie das Bluetooth Headset ausgeschaltet haben, halten Sie MFB gedrückt (rotes und blaues Licht blinken), um die Kopplung über Bluetooth zu ermöglichen.
2. Stellen Sie die Werkseinstellungen des Bluetooth Headsets wieder her.
3. Nach dem Neustart des Smartphones entfernen Sie alle bereits gepaarten Bluetooth-Geräte des Telefons aus der Liste.

Hinweise:

1. Wenn sich das Headset im Paarungsmodus befindet, verbindet es sich innerhalb von 2 Minuten. Falls nicht, schaltet es sich automatisch aus.
2. Wenn das Gerät lädt, halten Sie MFB 4s gedrückt, bis das rote und blaue Licht 3 Mal im Wechsel blinken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

II. Kein Sound vom Headset

Gründe:

1. Die Lautstärke am Telefon ist unzureichend eingestellt
2. Bluetooth Headset und Smartphone sind nicht korrekt verbunden
3. Bluetooth Headset ist weiter als 10m entfernt

Lösungen:

1. Passen Sie die Lautstärke am Smartphone an
2. Verwenden Sie das Headset nicht weiter als 10m entfernt von Ihrem Smartphone und vermeiden Sie Hindernisse zwischen den Geräten

Hinweise:

1. Um Kopplungsfehler zu vermeiden, führen Sie keine weiteren Aktionen auf dem Smartphone während der Paarung aus
2. Verwenden Sie das Headset so nah wie möglich am Telefon

III. Rotes Licht leuchtet beim Aufladen nicht

Gründe:

1. Gerät wurde lange nicht benutzt.

Lösung:

1. Laden Sie das Gerät für ca. 30 Minuten und das rote LED-Licht leuchtet höchstwahrscheinlich.

Hinweise:

Die Leistung der Batterie wird nachlassen, wenn Sie das Gerät deutlich überladen oder das Gerät ausschließlich in geschlossenen Umgebungen wie beispielsweise einem Auto aufbewahrt wird.

FAQ:

1. Kann das Gerät mit dem S6 oder S7 edge gepaart werden?

Ja, das Gerät funktioniert mit allen bluetooth-fähigen Endgeräten.

2. Kann das Gerät für YouTube oder Skype genutzt werden?

Ja, es kann für YouTube und Skype genutzt werden, das Headset verfügt über ein Mikrofon.

3. Werden eingehende Anrufe angezeigt/angesagt?

Das Headset sagt die Nummer des Anrufers an, bevor Sie den Anruf entgegen nehmen.

4. Kann das Gerät für beide Ohren verwendet werden?

Ja, Sie können das Gerät flexibel drehen und wenden, so dass es auf beiden Ohren verwendet werden kann.

Bei weiteren auftretenden Fragen können Sie uns gerne via Email kontaktieren

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde.



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Durch Befolgung dieser Sicherheitshinweise können Sie bei der Nutzung des Produkts die Gefahr von Hörschäden verringern. Wenn Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den Lautstärkeregler zu Beginn auf die geringstmögliche Lautstärke ein. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis zu einem für Sie angenehmen Pegel. Wenn Beschwerden auftreten oder wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken, empfiehlt es sich, die Verwendung des Geräts sofort auszusetzen. Bei fortgesetzter Verwendung mit hoher Lautstärke können sich Ihre Ohren an den Schallpegel gewöhnen, was zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen kann, selbst wenn Sie keine Beschwerden bemerken sollten.

Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte besitzen, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt konsultieren. In der Packung des Produkts befinden sich kleine Zubehörteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Kunststofftüten sowie viele darin enthaltene Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät auseinanderzubauen oder andere Objekte in das Gerät einzuführen, da dies zu einem durch Kurzschluss verursachten Brand oder Stromschlag führen könnte. Keine der internen Komponenten darf von Anwendern ersetzt oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Service-Zentren dürfen das Gerät öffnen. Falls Teile Ihres Geräts ersetzt werden müssen, beispielsweise aufgrund von Verschleiß oder Defekten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Setzen Sie das Gerät nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus. Wenn sich das Produkt überhitzt, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder wenn es in eine Flüssigkeit gefallen ist, verwenden Sie das Gerät nicht länger.

Bitte denken Sie daran: Die Sicherheit hat immer Vorrang. Vermeiden Sie Ablenkungen während des Fahrens, und halten Sie sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen! Montieren oder lagern Sie das Gerät niemals im Entfaltungsbereich eines Airbags, da das Auslösen des Airbags sonst zu schweren Verletzungen führen kann. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Verwendung des Geräts während des Führens eines Kraftfahrzeugs könnte durch örtliche Vorschriften reglementiert sein. Näheres können Sie hierzu bei Ihren örtlichen Behörden erfahren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät während einer Aktivität benutzen, die Ihre volle Konzentration erfordert.

PFLEGE DES EINGEBAUTEN AKKUS:

Das Produkt wird von einem aufladbaren Akku mit Strom versorgt. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku nicht an das Ladegerät angeschlossen, denn ein Überladen kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen. Sorgen Sie dafür, dass der Akku möglichst immer nur Temperaturen zwischen 0°C und 45°C ausgesetzt ist. Ein Produkt mit heißem oder kaltem Akku kann unter Umständen vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

AKKU:

„Vorsicht“ – Unsachgemäße Handhabung des in diesem Produkt verwendeten Akkus kann zu einem Brand oder chemischen Verbrennungen führen. Akkus können bei Beschädigung explodieren. Laden Sie den Akku nur mit den beiliegenden zugelassenen Ladegeräten auf, die für dieses Gerät vorgesehen sind. Entsorgen Sie die Akkus gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen.

LADEGERÄTWARNUNG:

Wenn Sie das Netzkabel oder eine Kabelverlängerung aus der Steckdose ziehen, sollten Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst ziehen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät auseinanderzunehmen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.